

návod
pro obsluhu



12amper

6V nebo

12
VOLT

230V
50Hz

1,7m
délka síťového
kabelu

1,4m
délka vodičů
od akumulátoru

Ah

90-160

kapacita akumulátoru

GEP®
pohodlná
bezpečná
výkonná



540000020344

nabíječka
autobaterií

Údržba autobaterie:

Aby si vaše autobaterie dlouho zachovávala svoje vlastnosti, je nutno pravidelne kontrolovat její stav po celý rok, a zejména v zimním období. Nesprávné provozování a poškození dokonce jediného článku autobaterie způsobí snížení funkčnosti celé autobaterie. Stav nabití je nutno kontrolovat pomocí hustoměru prostřednictvím měření hustoty elektrolytu. Případný nedostatek elektrolytu je třeba doplnit destilovanou vodou (používat ochranné brýle a rukavice s ohledem na silně žíravé vlastnosti elektrolytu). Autobaterii utřít dosucha. Větší úbytek elektrolytu v jednom nebo několika člancích ve srovnání s ostatními může svědčit o poškození autobaterie a nutnosti její výměny. Během provozu autobaterie je třeba věnovat zvláštní pozornost stavu spojů pólových vývodů autobaterie se svorkami. V důsledku působení výparů kyseliny z autobaterie tam mohou vzniknout ohniska koroze, které mají za následek zhoršení elektrické vodivosti a v důsledku slabší dobíjení autobaterie z elektroinstalace automobilu a ztížení, a dokonce znemožnění nastartování vozidla. Póly a svorky je třeba rozpojit, pečlivě očistit od produktů koroze a veškerých nánosů, smontovat zpět a zabezpečit technickou bezkyselinovou vazelínou. Doba nabíjení baterie 50 – 65 Ah bY neměl přesahovat 10 hodin.

Bezpečnostní pokyny:

Nenabíjejte autobaterie menší než 30 Ah. Pouze pro interní použití. Aby byl umožněn bezpečný provoz nabíječky, dodržujte bezpečnostní pravidla za účelem snížení rizika úrazu, zasažení proudem a požáru. Zajistěte skladování v suchém, vzdušném a bezpečném místě, aby bylo zamezeno poškození. Skladovat mimo dosah dětí. Nabíječku nepoužívejte ve vlhkých nebo mokřých místnostech, protože vlhkost vyvolat nebezpečí úrazu elektrickým proudem, a také poškození transformátoru. Pokaždé je nutno zkontrolovat neporušenost vodičů a krokodýlků nabíječky před použitím. Neotevírejte kryt nabíječky, veškeré opravy musí provést servis. Během nabíjení autobaterie vzniká hořlavý plyn, proto nabíječku vždy používejte v dobře větraném místě, které je vzdálené od otevřeného ohně a jisker. Neponechávejte nabíječku během provozu po delší dobu bez dozoru. Nabíječka je určena pouze pro 6 nebo 12voltové kyselinové olověné baterie a nesmí být používán pro nabíjení nikl-kadmiových nebo jiného druhu autobaterií.

NEBEZPEČÍ:

Zamezit styku elektrolytu autobaterie s očima, kůží a oděvem, protože to může způsobit nebezpečné popáleniny. V takovém případě je nutno okamžitě promýt potřísněné místo větším množstvím vody a poradit se s lékařem!



Návod pro obsluhu:

Před použitím nabíječky si pečlivě přečtěte informaci o modelu koupeného zařízení a seznamte se s parametry týkajícími se minimální a maximální kapacity nabíjených autobaterií a srovnajte je s údaji uvedenými na vaší autobaterii. Nabíjení autobaterií s větší kapacitou, než je uvedena pro daný model nabíječky, může způsobit poškození nabíječky (nevztahuje se na to záruka), na druhou stranu nabíjení autobaterie s kapacitou menší, než je uvedena pro daný model nabíječky, způsobí poškození nabíjené autobaterie, a také může vyvolat riziko výbuchu, potřísnění žíravým elektrolytem, poškození zdraví!

1. Ověřte v návodu pro obsluhu vašeho automobilu nebo u autorizovaného distributora, zda je dovoleno odpojení autobaterie ve vašem vozidle od elektroinstalace automobilu. Pokud ne, zjistěte, jakým způsobem můžete bezpečně nabít autobaterii. Pokud je to možné, odpojte a vymontujte autobaterii z vozidla, aby bylo zamezeno případnému rozlítí elektrolytu a vzniku dodatečných poškození.

2. Pokud máte bezobslužnou autobaterii – hermeticky uzavřenou, není nutné provádět následující, v tomto bodě uvedené, úkony. Pečlivě odstranit veškeré zátky z každého článku v souladu s doporučeními výrobce autobaterie. Případné úbytky doplnit destilovanou nebo demineralizovanou vodou. Použít ochranné brýle a rukavice – elektrolyt je silně žíravá kapalina. Autobaterii utřít dosucha.

3. Nepřipojujte nabíječku, dokud neprovedete následující činnosti. Použijte přepínač pro zvolení 6 V nebo 12 V, podle jmenovitého napětí vaší autobaterie.

4. Připojte krokodýlky nabíječky k pólům autobaterie v následujícím pořadí:

a) Kladný (červený) s pólem autobaterie označeným jako (+)

b) Záporný (černý) s pólem autobaterie označeným jako (-)

Je důležité, aby krokodýlky byly dobře sevřené na pólech autobaterie, aby byl zajištěn dokonalý kontakt.

5. Připojte nabíječku zasunutím vidlice do síťové zásuvky. Diodový ukazatel musí ukazovat orientační hodnotu nabíjecího proudu. V prvním okamžiku po zapnutí může indikovaný proud dosáhnout zvýšenou hodnotu, která bude s časem klesat a dosáhne nízkou hodnotu v okamžiku nabití autobaterie.

6. Pro odpojení autobaterie po nabití je třeba v první řadě vypnout síťové napětí odpojením vidlice a teprve pak odpojit krokodýlky od autobaterie.



UPOZORNĚNÍ:

Nebezpečí výbuchu plynu!!! Vyhýbat se ohni a jiskrá!!! Zajistit dobré větrání během nabíjení. Před připojením nebo odpojením autobaterie vytáhnout vidlici ze síťové zásuvky.

UPOZORNĚNÍ:

Z důvodu nebezpečí výbuchu plynu odpojujte krokodýlky od autobaterie jen když je odpojeno síťové napájení, nedodržení tohoto pokynu může způsobit výbuch autobaterie. Po odpojení nabíječky je třeba zkontrolovat hladinu elektrolytu a doplnit v případě potřeby destilovanou vodou (používat ochranné brýle a rukavice s ohledem na silně žíravé vlastnosti elektrolytu). Utřít autobaterii dosucha. Pokud byla baterie vymontována na dobu nabíjení z vozidla, namontujte ji zpět a věnujte pozornost tomu, aby kladný pól byl připojen jako první, a pak připojte záporný pól.

UPOZORNĚNÍ:

Nebezpečí výbuchu plynu!!! Vyhýbat se ohni a jiskrá!!! Zajistit dobré větrání během nabíjení. Před připojením nebo odpojením autobaterie vytáhnout vidlici ze síťové zásuvky.

PPS 4P-C 6/12V 4A

Napájení: AC230V 50Hz

Nabíjecí proud účinný: DC 6V 5.2A /12V 6.0A

Nabíjecí proud špičkový: DC 6/12V 8.5A

MAX: 12A RMS

